



	СЦЛ-01А правый	СЦЛ-01А левый
Определение направления вращения	<p>Если смотрим со стороны вала на насос, колпак смотрит в правую сторону</p> 	<p>Если смотрим со стороны вала на насос, колпак смотрит в левую сторону</p> 
Направление вращения	Вал крутится по часовой стрелке. Если смотреть со стороны вала.	Вал крутится против часовой стрелки. Если смотреть со стороны вала.
Выбор насоса	Если вал отбора мощности машины, трактора и др. техники крутится против часовой стрелки, то нужен правый насос. Если смотреть со стороны ВОМ.	Если вал отбора мощности машины, трактора и др. техники крутится по часовой стрелке, то нужен левый насос. Если смотреть со стороны ВОМ.
	Если смотреть спереди кабины, то направление вращения ВОМ совпадает с направлением вращения насоса.	